



MEMO INJECTEUR - EXTRACTEUR

Toxicité des
fumées

01/12/2021

Version 1.0

Préparation injecteur - extracteur



Connecter le flexible d'injection
« eau propre » (petit transparent)
et retour « eau sale » (flexible
noir) sur l'appareil



Connecter le flexible d'injection
« eau propre » (petit transparent)
et retour « eau sale » (flexible
noir) sur la poignée



Connecter le suceur 240 ou 110
directement sur la poignée



Remplir réservoir « eau propre »



**Ne surtout pas mettre de
détergent !**

Utilisation injecteur - extracteur

- Mise en service et Arrêt en appuyant sur les 2 boutons (injection ou vaporisation / extraction ou aspiration)



Décontamination
⇒ Injection eau sous pression + Extraction

- Appuyer sur la gâchette de la poignée pour injecter l'eau sous pression
- Pour sécher en surface l'effet textile passer l'injecteur sans injecter de l'eau
- Ne pas remettre l'appareil avec de l'eau dans le réservoir « eau propre » (eau stagnante)

Pour vider le bac « eau propre » :

- Déconnecter le suceur de la poignée
- Plonger l'extrémité de la poignée dans le bac



- Vider et nettoyer le réservoir « eau sale » après utilisation

Décontamination des effets textiles

Si souillures importantes, effectuer un brossage humide au préalable !

De préférence à 2 :

⇒ avec masque FFP3 et gants nitriles

- ✓ 1^{er} ⇒ utilise l'appareil
- ✓ 2nd ⇒ tend l'effet textile

- Mettre l'effet au sol
- Passer l'injecteur – extracteur



- Retourner l'effet en plaçant la partie « décontaminée » sur une alèse
- Passer l'injecteur – extracteur



- Remettre l'effet textile sur son lieu de stockage (penderie, portant, patère, ...)

Passer au suivant